



PROTOCOLE DE RACCORDEMENT SIA / XSIA

GIP L.R.
Sct BP 60028
Zac Font de la Banquière
34871 LATTES Cedex

Tel : 0825 677 173
Fax : 0825 677 174
www.g-i-p.fr / ts@g-i-p.fr

➤ A remplir par l'Installateur SVP :

Type de Transmetteur	:	_____
Installateur	:	_____
Contact	:	_____
Téléphone	:	_____
Emplacement de l'Installation :		
Nom	:	_____
Adresse	:	_____
CP et Ville	:	_____
Téléphone	:	_____
Mise en service prévue le	:	_____
N° de la ligne support	:	_____
N° d'Identification (attribué par GIP L.R)	:	_____
<p>ATTENTION, un formulaire mal complété n'engage pas la responsabilité de GIP L.R. Ce document n'est valable que s'il est accompagné de l'annexe "Options de Programmation" au verso.</p>		

Transmis à GIP L.R. le : _____ Visa _____

Rédigé par : S. DUROU	Vérifié par : O. CHAUVEAU	Approuvé par : C. AUDE
Le : 16/03/2010	Le : 16/03/2010	Le : 16/03/2010

PROTOCOLE DE RACCORDEMENT SIA / XSIA

- Programmation des Codes d'évènements pour les transmetteurs réceptionnés sur HORUS via SECURIX (Idem pour Back up)

Protocole : "SIA / XSIA"		N°d'Appels
P	Si transmis, marquer d'un "X"	Principal : 0826 103 578
vide	Pas réceptionné chez GIP L.R.	Back up : 0825 560 286

P (Cocher SI Transmis)	CODE	Description
	AT	Coupure EDF
	BA	Alarme Intrusion
	BB	Ejection de Zones
	BC	Reset Alarme
	BV	Alarme Vol Confirmée
	ET	Alarme Défaut Supervision
	FA	Alarme Incendie
	FS	Alarme Incendie
	FT	Alarme Défaut Incendie
	GA	Alarme Gaz
	HA	Alarme Hold Up
	JT	Mise à l'heure du Système en Télémaintenance
	JV	Changement du Code par Utilisateur
	LB	Entrée en Programmation Locale
	LT	Alarme Défaut RTC
	PA	Alarme Agression
	RB	Entrée en Téléchargement à Distance
	RP	Test Cyclique
	RX	Test Cyclique MANUEL
	SA	Alarme Sprinkler
	TA	Alarme Auto Protection
	TX	Test Cyclique GSM
	UA	Alarme Supervision
	UB	Ejection de Zones
	YC	Défaut de Communication Client ↔ Télésurveilleur
	YP	Alarme Défaut Alimentation
	YS	Défaut de Scrutation
	YT	Alarme Défaut Batterie Basse
	YX	Alarme Défaut Général du Système
	ZA	Alarme Technique
	ZB	Exclusion de l'Alarme Technique

PROCOLE DE RACCORDEMENT SIA / XSIA

Groupes/Partitions			
	CL	01	Mise En Service (Indiquez Si Partition et Numéro Partition)
		02	
		03	
		04	
	OP	Mise Hors Service (Indiquez Si Partition et Numéro Partition)	
	CG	Mise en Service Partielle (Indiquez Si Partition et Numéro Partition)	
	CR	Mise en Service Récente (Indiquez Si Partition et Numéro Partition)	
	OR	Mise Hors service Après Alarme (Indiquez Si Partition et Numéro Partition)	

*ATTENTION, listes non exhaustives.

Vérifier vos documentations constructeurs afin de faire le complément si nécessaire. Merci.

POUR LA RECEPTION de tout autre événement, veuillez SVP en faire la demande auprès de la SCT du Groupe GIP L.R. par courriel à l'adresse : ts@g-i-p.fr

Les codes non transmis chez GIP L.R. doivent être désactivés

**PROCOLE DE RACCORDEMENT
SIA / XSIA**

ZONING

Groupes	Zones	
	0001	
	0002	
	0003	
	0004	
	0005	
	0006	
	0007	
	0008	
	0009	
	0010	
	0011	
	0012	
	0013	
	0014	
	0015	
	0016	
	0017	
	0018	
	0019	
	0020	
	0021	
	0022	
	0023	
	0024	
	0025	
	0026	
	0027	
	0028	
	0029	
	0030	



PROCOLE DE RACCORDEMENT SIA / XSIA

	0031	
	0032	
	0033	
	0034	
	0035	
	0036	
	0037	
	0038	
	0039	
	0040	
	0041	
	0042	
	0043	
	0044	
	0045	
	0046	
	0047	
	0048	
	0049	
	0050	
	0051	
	0052	
	0053	
	0054	
	0055	
	0056	
	0057	
	0058	
	0059	
	0060	
	0061	
	0062	
	0063	
	0064	



**PROTOCOLE DE RACCORDEMENT
SIA / XSIA**

	0065	
	0066	
	0067	
	0068	
	0069	
	0070	

Pour INFORMATION

Lors de la réception des informations sur les baies de réceptions, le message est du format :

01 BA 0028

Qui veut dire, "alarme sur partition 01 de type Alarme Intrusion sur la zone 0028"

D'où la très grande importance de bien vérifier vos programmations; en effet si la boucle 0028 est une incendie il ne faudra pas la coupler sur le code alarme BA MAIS FA!!!